

1. Appuyer sur le [icône] dans le panneau de commande EasyTouch.
2. Appuyez sur le [icône], sélectionner « **Settings** » (paramètres).
3. Appuyer sur le [icône].
4. Appuyer sur le [icône] jusqu'à ce que « Wireless Address »
5. Appuyer sur le [icône] pour sélectionner.

jusqu'à ce que « Lights » (lumières)
 « Mode », « Colors » (couleurs) ou MagicStream.

1. Appuyer sur le [icône]. Appuyer sur le [icône] jusqu'à ce que pour
2. Appuyer sur le [icône]

⊗

La section suivante décrit comment programmer le Circuit d'option n° 1
