

OWNER'S MANUAL


☞ ☞ ☞ ☞ ☞

NOTICE D'UTILISATION

☞ ☞ ☞ ☞ ☞
☞ ☞ ☞ ☞ ☞

MANUAL DEL PROPIETARIO

☞ ☞ ☞ ☞ ☞
☞ ☞ ☞ ☞ ☞





SAVE THESE INSTRUCTIONS - This manual contains important instructions that should be followed during installation, operation, and maintenance of the product. Save this manual for future reference.


▲ This is the safety alert symbol. When you see this symbol on your pump or in this manual, look for one of the following signal words: **CAUTION**, **WARNING**, or **WARNING**.

F.E. MYERS warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser" or "You") of the products listed below, that they will be free

Raccorder la pompe en permanence à la terre avant de la brancher sur le courant électrique. Raccorder tout d'abord le conducteur de mise à la terre sur une terre approuvée, puis le brancher sur le matériel à installer.

Ne pas mettre à la terre sur une conduite de gaz.

>S UZSd/WfaS'WW S_ b~



87z ? K 7DE YScS' ff Sg Ua` ea__ SfVgd [f[S^U]ZSbd e SbbWé 1{ 3UZVWgd < ficgW'Vé bdaVg[fe é` g_ édée VS` e 'Vé bdeW fVé ea` f VjW_ bfe
de défaut de matériau et de fabrication pendant la durée de la garantie à compter de la durée des garanties indiquées ci-dessous.

| Produits | Durée des garanties |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pompes à éjecteur, petites pompes centrifuges, pompes submersibles et tous les accessoires connexes | S , ' Ua_ bfVW'S VSfW #\$ _ a[e á Ua_ bfVW'S VSfW |
| | |
| | |
| | |
| | |



Guarde estas instrucciones - Este manual contiene instrucciones importantes que se deben seguir durante la instalación y el mantenimiento del bombas de sumidero.

⚠ Este es un símbolo de alerta sobre la seguridad. Cuando vea este símbolo en su bomba o en este manual, busque para ver si hay alguna de las siguientes palabras de señal y esté alerta a la posibilidad de lesiones personales.

⚠ PELIGRO indica un riesgo que, de no evitarse, puede resultar en la muerte o lesiones de gravedad.

⚠ ADVERTENCIA indica un riesgo que, de no evitarse, puede resultar en la muerte o lesiones de gravedad.

⚠ PRECAUCIÓN indica un riesgo que, de no evitarse, puede resultar en lesiones leves o moderadas.

AVISO hace referencia a una práctica no relacionada con una lesión física.

Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad en este manual y en la bomba.

Mantenga las etiquetas de seguridad en buenas condiciones. Reemplace las etiquetas de seguridad faltantes o dañadas.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de choque eléctrico. Puede provocar choque, quemadura o muerte. Para evitar choques eléctricos peligrosos o fatales, usa la bomba sólo en un sistema de aguas residuales. NO instale la bomba en un cuerpo de agua abierto (lago, piscina de natación, etc.).

‡ Se deben seguir las normas locales y a los requerimientos del Código Canadiense de Electricidad o del Código Nacional de Electricidad que correspondan.

‡ Antes de instalar o de realizar trabajos de mantenimiento y reparación en la bomba.

‡ El voltaje y la frecuencia de fábrica concuerden con la tensión y frecuencia de línea del suministro de potencia.

‡ Se debe seguir las instrucciones de la bomba.

Conecte la bomba a tierra en forma permanente antes de conectar el cable de potencia a la fuente de suministro de potencia. Primero conecte el cable de tierra a una tierra aprobada y luego conecte el equipo que se esté instalando.

No conecte a tierra por medio de una línea de suministro de gas.

Los interruptores de flotador y otros reguladores de motor aprobados deben concordar con la carga total de amperios de admisión del motor.

Para obtener más información, comuníquese con sus oficiales reguladores locales.

Instrucciones para la instalación del cableado

La bomba tiene dos cables de suministro de potencia (Rojo/Negro) y un cable de tierra (Verde).

Sujete los conductores del cable de suministro de potencia firmemente al tablero de control; deje 4-5" de huelgo en los conductores a esta altura. Sujete firmemente los conductores a la tubería de plástico dentro de 6 pulgadas de la sección de descarga de la bomba.

AVISO Para evitar que la bomba se caiga o que se dañen los cables o los empalmes, NUNCA permita que los cables de la bomba soporten el peso de la misma.





f

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

