



Complete l'enregistrement de la batterie de secours, des connexions à Internet ainsi que de la configuration des alertes AVANT de brancher la batterie et l'alimentation en c.a. à votre unité d'alimentation à batterie.

1. Allez à mylink2o.com et sélectionnez « S'inscrire » (ou connectez-vous si vous avez déjà un compte).
 - a. Suivez les directives en ligne et entrez les renseignements personnels nécessaires pour créer votre compte de nouvel utilisateur.
 - b. Les alertes seront envoyées aux courriels et numéros de téléphone fournis.
 - c. Enregistrez votre appareil en utilisant la clé d'identification d'appareil unique fournie avec l'appareil ainsi que votre manuel.
2. Trouvez une connexion de réseau libre sur votre routeur Internet ou une autre connexion câblée (comme un circuit Internet).
3. Faites pivoter vers le haut l'antenne de la passerelle sur celle-ci. À l'aide du câble Ethernet d'un mètre fourni (ou plus long, le cas échéant), connectez la passerelle au port Internet libre.
4. Branchez la source d'alimentation de la passerelle dans une prise de courant en c.a. de 115 volts, puis branchez le cordon électrique à l'arrière de la passerelle.
 - a. Un témoin de la passerelle clignotera rouge pendant quelques secondes.
 - b. Dès que le témoin DEL reste vert fixe ou vert fixe et clignote à l'occasion, votre passerelle communique avec le serveur Link₂O. Si ce n'est pas le cas, consultez le chapitre Dépannage dans le manuel.
5. Branchez le fil rouge *positif* (+) du chargeur/contrôleur à la borne *positive* (+) (rouge) de la batterie.
6. Branchez le fil noir *négatif* (-) du chargeur/contrôleur à la borne *négative* (-) (noire) de la batterie.
7. Branchez le câble d'alimentation (fourni) du chargeur au connecteur d'entrée d'alimentation du chargeur/contrôleur. Branchez l'autre extrémité dans une prise de courant en c.a. de 115 volts.